

Инструкция по монтажу бесшовных фотообоев (фресок).

Важно о качестве:

Мы тщательно контролируем качество нашей продукции. Чтобы результат радовал вас долгие годы, пожалуйста, соблюдайте условия хранения и следуйте данной инструкции по монтажу. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильного хранения или ошибок при поклейке.

1. Хранение и проверка перед монтажом

* **Хранение:** До начала работ держите обои в заводской упаковке горизонтально, вдали от источников тепла.

* **Аклиматизация:** Перед поклейкой дайте рулонам полежать в помещении 2-3 часа при комнатной температуре.

* **Проверка:** Разверните обои на чистой сухой поверхности. Сверьте размеры, убедитесь в целостности рисунка и правильной последовательности полотен (полотен, если их несколько).

* **Важно:** Если вы обнаружили дефект, не начинайте поклейку! Свяжитесь с нами. Замена по гарантии возможна только для неиспользованных обоев.

* **Производственные дефекты:**

* Ошибки печати (полосы, пятна).

* Несовпадение рисунка на стыках соседних полотен более 5 мм.

* Отклонение от заказанных размеров.

* Заметное отличие цвета от утвержденной цветопробы (если она заказывалась).

* *Примечание:* **Разница в цвете между изображением на вашем мониторе, экране телефона и реальными обоями дефектом не является из-за особенностей цветопередачи мониторов и экранов.**

2. Подготовка стен

* **Геометрия:** Убедитесь, что углы помещения вертикальны, а линия потолка горизонтальна (используйте уровень).

* **Поверхность:** Стена должна быть идеально подготовлена:

* Тщательно выровнена шпаклевкой.

* Отшлифована до гладкости.

* Обработана грунтовкой глубокого проникновения.

* Полностью сухой, чистой и однородно светлой (без пятен). Использование армирующей сетки ("паутинки") под фотообои не допускается.

* *Исключение:* Для обоев со специальной светоблокирующей основой допускаются незначительные цветовые перепады на стене.

* **Просушка:** Не клейте обои на влажные или не до конца просохшие стены.

3. Необходимые инструменты

* Валик с коротким шерстяным ворсом (для нанесения клея на стену).

* Малярная кисть (для промазывания углов и труднодоступных мест).

* Острый канцелярский или строительный нож со сменными лезвиями.

* Пластиковый обойный шпатель (лучше 2 шт.) для разглаживания.

* Металлический шпатель (для ровной обрезки краев).

* Чистая мягкая ткань или губка.


* Резиновый прижимной валик для обоев.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

4. Идеальные условия для поклейки

* **Температура:** Стабильная, в диапазоне +18...+25°C.

* **Влажность:** Около 40%, но не выше 60%.

* **Отсутствие сквозняков:** Закройте все окна и двери.

* **Климат-контроль:** Отключите кондиционеры, вентиляторы, увлажнители, обогреватели и систему "теплый пол" на время поклейки и высыхания (минимум 48 часов).

5. Работа с клеем

* **Рекомендуемый клей:** Клеи для тяжелых флизелиновых обоев, например, **QUELYD "Спец-Флизелин"**, **Metylan "Флизелин Ультра Премиум"** или **KLEO DELUXE**. Используйте согласно инструкции производителя клея.

* **Нанесение:** Равномерно наносите клей валиком **только на стену** под одно полотно. Тщательно промазывайте углы и края кистью. **На сами обои клей наносить нельзя!**

* **Время:** Оптимально начинать приклеивать полотно через 10-15 минут после нанесения клея на стену (клей должен немного впитаться).

* **Площадь нанесения:** Не покрывайте клеем сразу всю стену. Если участок подсох, нанесите клей повторно.

* **Высыхание:** Полное время высыхания обоев – от 24 до 48 часов, в зависимости от условий в помещении.

6. Процесс поклейки

1. **Подготовка рулона:** Аккуратно сматывайте обои в рулон изображением внутрь.

2. **Начало:** Поставьте рулон вертикально у стены, с которой начнете поклейку. Если клеите угол (две стены), начинайте от угла, прикладывая оба полотна поочередно.

3. **Приклеивание:** Разверните примерно 1-1,5 метра полотна. Приложите верхний край к стене, оставляя запас 3-5 см сверху (и снизу) для последующей обрезки.

4. **Разглаживание:** Сразу разглаживайте полотно пластиковым шпателем движениями от центра к краям ("елочкой"), выгоняя воздух. **Не используйте руки или тряпку для основного разглаживания!** Усилие должно быть равномерным.

5. **Углы:** Во внутренних углах аккуратно прижимайте полотно одним шпателем в сам угол, а вторым разглаживайте прилегающие участки.

6. **Прикатка:** После приклеивания и разглаживания всего полотна тщательно прокатайте всю поверхность резиновым валиком. Обращайте особое внимание на края и стыки (если они есть). Характерные щелчки при прокатке означают выход воздуха – прокатывайте до их исчезновения.

7. **Оклеивание проемов:** Дверные и оконные проемы сначала заклеиваются целиком. Затем вырезаются с припуском (см. п. 7). Наличники с дверей и окон необходимо снять заранее.

8. **Бесшовная оклейка углов:** Оклеить несколько стен единым полотном без разреза в углах

возможно только при идеальной геометрии стен и углов.

7. Обрезка излишков

1. **Верх и низ:** После поклейки всего полотна (или после полного высыхания для лучшего результата) обрежьте излишки обоев сверху и снизу острым ножом, используя металлический шпатель как направляющую.
2. **Проемы:** Аккуратно разгладьте обои шпателем вокруг оконных и дверных проемов. Сделайте диагональные надрезы от углов проема к центру, затем вырежьте основную часть полотна, оставляя припуск около 5 см по периметру проема. После **полного высыхания** обоев аккуратно обрежьте эти припуски точно по контуру проема острым ножом.

8. Дополнительные советы и уход

- * **Острота ножа:** Всегда используйте острое лезвие. Меняйте его часто, даже при малейшем затуплении, чтобы избежать замятия и разрыва края обоев.
 - * **Чистота:** Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев. Если клей все же попал, немедленно аккуратно промокните его чистой влажной губкой или тканью. **Не трите!** Засохший клей может оставить пятна.
 - * **Уход:** Допускается легкая влажная протирка поверхности чистой мягкой тканью или губкой без сильного нажима и абразивных/химических чистящих средств.
 - * **Пузыри после высыхания:** Если появились пузыри (может случиться из-за сквозняка, неравномерного клея или нарушения режима), аккуратно проколите их тонкой иглой шприца, введите немного клея ПВА или специального клея для стыков и разгладьте шпателем.
 - * **Защита (опционально):** Для дополнительной защиты от истирания и влаги, после полного высыхания (48 часов), обои можно покрыть матовым акриловым лаком на водной основе (например, VGT) в 1-2 тонких слоя с промежуточной сушкой 1-1,5 часа. Предварительно протестируйте лак на незаметном участке или обрезке.
- Если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.**