

# Инструкция по монтажу шовных фотообоев.

## Важно о качестве:

Мы тщательно контролируем качество нашей продукции. Чтобы результат радовал вас долгие годы, пожалуйста, соблюдайте условия хранения и следуйте данной инструкции по монтажу. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильного хранения или ошибок при поклейке.

## 1. Хранение и проверка перед монтажом

- \* **Хранение:** До начала работ держите обои в заводской упаковке горизонтально, вдали от источников тепла.
- \* **Аклиматизация:** Перед поклейкой дайте рулонам полежать в помещении 2-3 часа при комнатной температуре.
- \* **Проверка:** Разверните обои на чистой сухой поверхности. Сверьте размеры, убедитесь в целостности рисунка и правильной последовательности полотен (полотен, если их несколько).
- \* **Важно:** Если вы обнаружили дефект, не начинайте поклейку! Свяжитесь с нами. Замена по гарантии возможна только для неиспользованных обоев.
- \* **Производственные дефекты:**
  - \* Ошибки печати (полосы, пятна).
  - \* Несовпадение рисунка на стыках соседних полотен более 5 мм.
  - \* Отклонение от заказанных размеров.
  - \* Заметное отличие цвета от утвержденной цветопробы (если она заказывалась).
- \* \*Примечание:\* **Разница в цвете между изображением на вашем мониторе, экране телефона и реальными обоями дефектом не является из-за особенностей цветопередачи мониторов и экранов.**

## 2. Подготовка стен

- \* **Геометрия:** Убедитесь, что углы помещения вертикальны, а линия потолка горизонтальна (используйте уровень).
- \* **Поверхность:** Стена должна быть идеально подготовлена:
  - \* Тщательно выровнена шпаклевкой.
  - \* Отшлифована до гладкости.
  - \* Обработана грунтовкой глубокого проникновения.
  - \* Полностью сухой, чистой и однородно светлой (без пятен). Использование армирующей сетки ("паутинки") под фотообои не допускается.
- \* \*Исключение:\* Для обоев со специальной светоблокирующей основой допускаются незначительные цветовые перепады на стене.
- \* **Просушка:** Не клейте обои на влажные или не до конца просохшие стены.

## 3. Необходимые инструменты

- \* Валик с коротким шерстяным ворсом (для нанесения клея на стену).
- \* Малярная кисть (для промазывания углов и труднодоступных мест).
- \* Острый канцелярский или строительный нож со сменными лезвиями.
- \* Пластиковый обойный шпатель (лучше 2 шт.) для разглаживания.
- \* Металлический шпатель (для ровной обрезки краев).

\* Чистая мягкая ткань или губка.

\* Резиновый прижимной валик для обоев.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

#### 4. Идеальные условия для поклейки

\* **Температура:** Стабильная, в диапазоне +18...+25°C.

\* **Влажность:** Около 40%, но не выше 60%.

\* **Отсутствие сквозняков:** Закройте все окна и двери.

\* **Климат-контроль:** Отключите кондиционеры, вентиляторы, увлажнители, обогреватели и систему "теплый пол" на время поклейки и высыхания (минимум 48 часов).

#### 5. Работа с клеем

\* **Рекомендуемый клей:** Клеи для тяжелых флизелиновых обоев, например, **QUELYD "Спец-Флизелин"**, **Metylan "Флизелин Ультра Премиум"** или **KLEO DELUXE**. Используйте согласно инструкции производителя клея.

\* **Нанесение:** Равномерно наносите клей валиком **только на стену** под одно полотно. Тщательно промазывайте углы и края кистью. **На сами обои клей наносить нельзя!**

\* **Время:** Оптимально начинать приклеивать полотно через 10-15 минут после нанесения клея на стену (клей должен немного впитаться).

\* **Площадь нанесения:** Не покрывайте клеем сразу всю стену. Если участок подсох, нанесите клей повторно.

\* **Высыхание:** Полное время высыхания обоев – от 24 до 48 часов, в зависимости от условий в помещении.

#### 6. Процесс поклейки

1. **Подготовка:** Аккуратно разложите полосы согласно вашему рисунку.

2. **Начало:** Проведите на стене прямую вертикальную линию для наклеивания первого полотна обоев. Осторожно наклеивайте первую полосу обоев на стену. Выравнивайте полосу по вертикальной отметке. **После наклеивания каждого полотна аккуратно пройти валиком от центра к краям**, чтобы избежать образования пузырей воздуха. Если клей попал на лицевую сторону, аккуратно удалить его влажной губкой или тряпкой.

3. **Продолжение:** При приклеивании следующей полосы ориентироваться на совпадение по стыку с предыдущим полотном. Подгонять кромки вручную, желательнее работать с напарником.

4. **Разглаживание:** Сразу разглаживайте полотно пластиковым шпателем движениями от центра к краям ("елочкой"), выгоняя воздух. **Не используйте руки или тряпку для основного разглаживания!** Усилие должно быть равномерным.

5. **Углы:** Во внутренних углах аккуратно прижимайте полотно одним шпателем в сам угол, а вторым разглаживайте прилегающие участки.

6. **Прикатка:** После приклеивания и разглаживания всего полотна тщательно прокатайте всю поверхность резиновым валиком. Обращайте особое внимание на края и стыки (если они есть). Характерные щелчки при прокатке означают выход воздуха – прокатывайте до их исчезновения.

**7. Оклеивание проемов:** Дверные и оконные проемы сначала заклеиваются целиком. Затем вырезаются с припуском (см. п. 7). Наличники с дверей и окон необходимо снять заранее.

### **7. Обрезка излишков**

**1. Верх и низ:** После поклейки всего полотна (или после полного высыхания для лучшего результата) обрежьте излишки обоев сверху и снизу острым ножом, используя металлический шпатель как направляющую.

**2. Проемы:** Аккуратно разгладьте обои шпателем вокруг оконных и дверных проемов. Сделайте диагональные надрезы от углов проема к центру, затем вырежьте основную часть полотна, оставляя припуск около 5 см по периметру проема. После **полного высыхания** обоев аккуратно обрежьте эти припуски точно по контуру проема острым ножом.

### **8. Дополнительные советы и уход**

\* **Острота ножа:** Всегда используйте острое лезвие. Меняйте его часто, даже при малейшем затуплении, чтобы избежать замятия и разрыва края обоев.

\* **Чистота:** Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев. Если клей все же попал, немедленно аккуратно промокните его чистой влажной губкой или тканью. **Не трите!** Засохший клей может оставить пятна.

\* **Уход:** Допускается легкая влажная протирка поверхности чистой мягкой тканью или губкой без сильного нажима и абразивных/химических чистящих средств.

\* **Пузыри после высыхания:** Если появились пузыри (может случиться из-за сквозняка, неравномерного клея или нарушения режима), аккуратно проколите их тонкой иглой шприца, введите немного клея ПВА или специального клея для стыков и разгладьте шпателем.

\* **Защита (опционально):** Для дополнительной защиты от истирания и влаги, после полного высыхания (48 часов), обои можно покрыть матовым акриловым лаком на водной основе (например, VGT) в 1-2 тонких слоя с промежуточной сушкой 1-1,5 часа. Предварительно протестируйте лак на незаметном участке или обрезке.

**Если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.**